

Air-AlarmIIE Guía de inicio rápido

Sistema Economico Inalámbrico de Alarma para Hogar



Tipos de líneas de defensa:

Línea de Defensa de 24 horas defiende y controla las 24hrs áreas de emergencia (por ejemplo: botón de pánico, detector de humo).
Primera línea de defensa: defiende las áreas perimetrales, tales como puertas y ventanas (Por ejemplo: sensores inteligentes de puertas y ventanas).
Segunda línea de defensa: defiende los espacios de estar tales como dormitorios, pasillos y áreas (Por ejemplo: Sensores de movimiento PIR).

IMPORTANTE:

Todos los dispositivos inalámbricos en este paquete de Air-alarm están pre-programados para trabajar con el modulo central.
Si por alguna razón no trabajan o activan el sistema correctamente, consulte la sección en el manual referente a como agregar dispositivos.

Como usar el sistema "Air-Alarm":

1. Asegúrese que las baterías de el sensor de puerta/ventana (SM-87L), de el PIR sensor de movimiento (SM-80) o de cualquier otro dispositivo (si aplica) están debidamente instaladas (use un desarmador para remover el cobertor de el PIR para instalar la batería)
2. Encienda el sensor PIR y colóquelo en un área donde no hay movimiento para evitar que se active antes de terminar con toda la configuración.
3. Al instalar los sensores de ventanas/Puertas recuerde dejar una separación de 10mm entre las dos partes.
4. Conecte la línea telefónica de casa en el puerto "TEL IN" Ubicado en la parte trasera de el modulo central del Air-Alarm (SM-8088T).
5. Conecte el adaptador de corriente a la pared y encienda el interruptor del Air-Alarm (posición "ON") .
6. Programe los teléfonos que usara el Air-Alarm para notificar la intrusión de la siguiente manera:
PRGM+Password+ENT+01+ENT+Telephone Number+ENT. [Group# 01-05, default password: 888]
7. Presione el botón  en el control remoto o el botón  en el modulo central para activar la alarma, espere 40 segundos (pre-programado de fabrica) luego simule una intrusión para activar cualquier sensor instalado así estará seguro que el sistema esta trabajando, no olvide presionar el botón correspondiente para desactivar la alarma.

***Any movements In front of the Wireless Wide Angle PIR Sensor will set off the alarm. If the magnetic and the emitting sensor of the Wireless Smart Magnetic Door/Window Sensor separates beyond 10mm will set off the alarm. When alarm triggered; the Alarm Host will sound off the alarm and at the same time the Alarm Host will automatically dial the enlisted telephone numbers in ascending order. Receiving call; a default siren message will be heard, reference Telephone Alarm for commands.**

Instalación

Modulo central (SM-8088T):

Escoja un lugar de superficie plana, cerca de un enchufe y línea telefónica para instalar el modulo.

Instale a nivel los dos tornillos en la pared usando la guía que viene en el paquete, luego conecte y organice los cables por las ranuras detrás de el modulo, cuando todo este listo, monte el modulo en los tornillos previamente colocados en la pared (como lo muestra la imagen).



Control remoto inalámbrico (SM-88X):

Desactivar: presione el botón con el candado abierto para desactivar la alarma.

Activar: presione el botón con el candado cerrado para habilitar el sistema (recuerde que tiene 40 segundos para entrar o salir de la residencia antes que la alarma se active.)

Casa: El tercer botón es para solo activar las defensas perimetrales de su residencia (usualmente usado cuando se retira a descansar)
Emergencia: presione este botón en caso de pánico o alguna emergencia, el sistema comenzara a sonar y a marcar los números enlistados.



Sensor Magnético inalámbrico para ventana/puerta (SM-87L):

Busque la ubicación adecuada para el sensor cerca de una ventana o una puerta de salida. Monte el sensor magnético (parte delgada) y el emisor (parte donde esta la batería) en las puertas o ventanas por lo menos a 1.50-1.82m por encima del nivel del suelo y menos de 10mm espacio entre el sensor magnético y el emisor, como se ilustra a continuación.

El sensor (las dos partes) se puede montar con la etiqueta adhesiva o tornillos que vienen en el paquete (para detalles revise el manual)



Sensor de movimiento inalámbrico (SM-80):

Monte el soporte para el PIR en la pared a por lo menos 1,82-2m por encima del nivel del suelo con los tornillos que vienen en el paquete, luego deslice la parte trasera del PIR sobre la montura hasta que se ajuste perfectamente. Dele el Angulo apropiado al sensor.



NOTA: se recomienda leer el manual de Air-AlarmIIE para mayor detalle. SM-80, SM-88X, SM-87L (Algunas características inteligentes solo en: Air-AlarmIIE) Son completamente compatibles con Air-AlarmI y Air-AlarmII/B/DL/E